Прием информации от системы СУ-5Д

Рассмотрим варианты приема информационной посылки «Измерение по каналам» от системы СУ-5Д.

От блока ИЗК-3, работающему в активном режиме, по интерфейсу RS-485 поступает информационная посылка CMD52 «измерение по каналам».

Ее можно наблюдать на любом компьютере, который имеет подключение к RS-485 (например, через преобразователь RS485 – USB).

Скачайте программу Hercules с официального сайта:

http://new.hwg.cz/files/download/sw/version/hercules_3-2-8.exe

Программе не требуется установка, переместите ее в удобное место для запуска. После запуска программы появится окно о запросе доступа к сетям, разрешите доступ ко всем сетям.

Подключение к СОМ порту

Убедитесь, что блок ИЗК-3 работает в активном режиме. Для этого запустите Конфигуратор СУ-5Д, откройте общие настройки блока. В верхнем блоке констант Режим работы должна быть установлена галка напротив «ИЗК в активном режиме» (Рис. 1). Подробнее о режимах работы блока ИЗК-3 изложено в Руководстве по эксплуатации СУ-5Д стр. 6-7. Закройте Конфигуратор, что бы освободить СОМ порт.



Рис. 1. Выбор режима работы блока ИЗК-З в Конфигураторе СУ-5Д

Откройте программу Hercules.

Перейдите во вкладку Serial на верхней панели программы Hercules. Выберите СОМ порт, к которому подключен Преобразователь интерфейсов RS485 – USB.

Выберите скорость 19200 и откройте порт.

Тогда в окне данных будут отображаться посылки, полученные от блока (Рис. 2).

UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mod	le About		
Received/Sent data		Serial	
Serial port COMS opened 7C34050007ECC0005B80064006400060002940(4069503EA00000000000000000000000000FB1021 9003ED121025AFD(0)) (0A):10100000007EC000560060000060000144A0((0A):7C340500007EC0005D606400640066000 A001406503EA000000000000000000000000000	0015700CA144A001 F0000002101A2002 0000042EF(0D) 29300015600CA144 8102F0000002101A	Name COM3 Baud 19200 Data size	Информационная посылка № 52 «Измерение по каналам»
10029003ED121025A02(0D) (0A):10100000070E003600000060000144A0((0A):7C34050007EC0005D7006400640060000 90014069503EA000000000000000000000000000000	0000041F0{0D} = 29300015600CA144 C102F0000002101A	8 V Parity none V	Протокол стр. 17-18
10029003FD121025A00(0)) (0A):101000000070E00360000006000014490 (0A):7C34050007EC0005D560640064006000 90014069503EA0000000000000000000000000 10029003FD121025A01(0) (0A):10100000007EC0005D6006400640064006000 90014069503EA0000000000000000000000000000	0000041F1(0D) 29300015600CA144 C102F0000002101A 0000041F1(0D) 29300015600CA144 C10080000002101A +	DFF V Mode Free V	Информационная посылка «Взаимодействие с панелью оператора ОВЕН СМИ1» (при наличии
Modem lines	CTS DTR RTS	HWg FW update	индикаторов) Протокол стр. 39
123ffdsg123	☐ HEX Send	HIUaroup	
AT@ATSSTART <cr><lf></lf></cr>	HEX Send	www.HW-group.com	
		Hercules SETUP utility	

Рис. 2. Информационная посылка от блока ИЗК-3

					Прием информации от Блока ИЗК	Лист			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Система СУ-5Д, ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург				

В данном случае Блок посылает 2 информационные посылки: СМD №52 «Измерение по каналам», так как включен Активный режим работы, и СМD №16 «Взаимодействие с панелью оператора ОВЕН СМИ1», так как включена выдача на индикатор (Рис. 1).

Расшифровка информационной посылки по протоколу.

Информационная посылка СМD 52 передается в шестнадцатеричном формате, 1 байт 2 символа. Некоторые значения передаются двумя или тремя байтами (например: масса). Режимные байты (например: №8 сигнализация) раскладываются на биты, где каждый бит, показывает активное или не активное состояние.

Подробнее о посылках блока ИЗК-З описано в Протоколе обмена СУ-5Д

Ниже, в таблице 2 приведен фрагмент протокола обмена СУ-5Д, описывающий посылку № 52

Пример расшифровки посылки № 52 по таблице 2 приведен в таблице 1 :

Сообщение: 7С 34 05 00 00 7Е СО 00 05 1А 00 64 00 64 00 05 00 02 1С 00 01 18 00 С9 14 39 00 14 06 93 03 ЕА 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 07 10 08 00 00 00 21 01 59 61 08 00 41 D1 21 02 5А А7

№ байта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
знач. 16-ое	7C	34	05	00	00	7E	С0	00	05	1A	00	64	00	64	00	05	00	02	1C
знач. 2-ое	-	-	-	-	-	0111 1110	1100 0000	0000		-	-	-	-	-	-			-	
знач. 10-ое	124	52	5	0	0	_	-	-	13	06	10	00	10	00		5		540	
знач. реал.	124	52	5	_	_	-	-	-	130	0,6	-	1	-	1	Ο,	,5		0,54	
Расшифровка	№ блока ИЗК-З	Тип посылки	№ датчика		№ измерит. канала	Сост. датчиков темп. и давления	№ прошивки датчика + резерв	Сигнализация	*0.1 mm	Уровень среды	*0,01 атм	Давление фильт.	*0,01 атм	Давление измер.	процентах *0,1 %	Объем в		Объем среды *0,001 м ³	

№ байта	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
знач. 16-ое	00	01	18	00	С9	14	39	00	14	06	93	03	EA	00	00	00	00	00	00
знач. 2-ое	r			-	_		-	-		-	_		-	-	-	-	-	-	-
знач. 10-ое	280 201		01	51	77	20	C	-	-	-	_	(C	(C	()		
знач. реал.	0,28		0,2	201	517 , 7		0,2		-		-		0		0		0		
Масса жидкой среды *0,001 т Расшифровка		*0,0001 т	Масса пара	жидкости *0,1 кг/м ²	Плотность	*0,1 кг/м ²	Плотность пара	сервисный пар-тр	Диэлектрическая	сервисный пар-тр	Диэлектрическая	темп. *0,1 ^о С	Т1 Нижн. датчик	*0,1 °C	Т2 Датчик темп.	*0,1 °C	ТЗ Датчик темп.		

					Прием информации от Блока ИЗК	Лист				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Система СУ-5Д, ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург					

№ байта	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
знач. 16-ое	00	00	00	00	00	00	01	07	10	08	00	00	00	21	01	59	61	08
знач. 2-ое	-		-	-		-	-	-		-		-		-		-		-
знач. 10-ое	0		()		0	26	53	-	-		-		33	-	-		_
знач. реал.	0	I	()		0	26	,3	-	_		_		33	-	_		_
Расшифровка	*0,1 °C	Т4 Датчик темп.	*0,1 °C	Т5 Датчик темп.	темп. *0,1 °С	Т6 Верхний датчик	платы *0,1 ⁰ С	Температура	параметр платы	Период Сервисный		Сервисный параметр платы		Состав среды, % бутана	параметр платы	CS1 Сервисный	параметр платы	Сервисный
№ байта	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69					
знач. 16-ое	00	41	D1	21	02	2 5A	-	-	-	-	-	-	Α7					
знач. 2-ое	-		1101 0001	0010) -	-		•	-				-					
знач. 10-ое	-		_	-		_			_				-					
знач. реал.	_		_	-		602			_	-			_					
Расшифровка	параметр платы	Сервисный	Режим работы датчика	параметр платы		Сервисный параметр платы		календаря)	внутреннего	дага и время			CRC					

Таблица 1 Расшифровка посылки №52.

Примечание: Настройка параметров СОМ порта описана на стр. 4 Руководства по эксплуатации. Параметры СОМ порта уже настроенной системы можно посмотреть в программе Опроса или в Конфигураторе, для всех программ они будут одинаковые. Для этого откройте окно установленной программы Опроса, выберете вкладку «Настройка СОМ портов» (Рис. 3). При повторном открытии программы Опроса и Конфигуратора, настроенный СОМ порт занимается автоматически, для того чтоб освободить его, закройте программы.

TS I	Трограмма оп	роса блоков И	3K v1.3						
По	оядок опроса	Настройка СОМ	I портов TCP/IP	Дополнительные	настройки				
ID	Имя канала	Терминал	Режим	Адрес ИЗК	Номер канала	Таймаут, сек	Статус	Время ожидания	Версия ПО датчика
1	1	Терминал1	Активный ИЗК	255	0	60	Получены данные	Ожидание ответа 50 сек	TCO.000.115.SEN.004
2	2	Терминал1	Активный ИЗК	255	1	60	Нет сигнала от	Ожидание ответа 57 сек	777

Рис. 3. Порядок опроса измерительных каналов в программе Опроса. Опрашиваются 2 измерительных канала, связи с датчиком на втором канале нет, так как подключен только 1 датчик.

В окне «Порядок опроса» программы Опроса, в 5 столбце отображается режим работы блока ИЗК-3. Это может помочь определить включен ли Активный режим в ИЗК, если нет доступа к Конфигуратору СУ-5Д.

Посылку для индикаторов ОВЕН, если она присутствует, следует игнорировать.

					Прием информации от Блока ИЗК	Лист				
					r rr r					
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Система СУ-5Д, ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург					

Байт	Описание	Делитель	Значение
1	A	-	0255
2	CMD	-	52
3	Алрес латчика	_	1255
4	Байт состояния измерительного канала	-	0 или 3
	0 – ошибок нет		
	3 – нет градуировочной таблицы		
5	Номер измерительного канала	-	07
6	Датч. Темп. не подключен =0	-	
	Бит 0 – датчик Т7 (установлен на плате)		
	Бит 1 – Т6, Бит 2 – Т5, Бит 3 – Т4, Бит 4 – Т3		
	БИТ 5 – 12, БИТ 6 – 11 НЕ ПОДКЛЮЧЕН		
7	Бит 0 3 – версия ПО датчика		
	1 – датчик с прошивкой .001		
	2002, 3003, 4004		
	Бит 4 – резерв (всегда 0)	-	
	Бит 5 – S1 не подключен =1 , Бит 6 – S2, Бит 7 – S3		
8		-	
	БИТ I – ПОЛОН Бит 2 – аварийно попон		
	Бит 3 – аварийное давление		
	Бит 4 – сигнализация «пар» (в режиме «плотномер»)		
	Бит 57 – резерв (всегда 0)		
9,10	Уровень контролируемой среды (L1)	10 (0.1мм)	06553.5мм
11,12	Давление в резервуаре (фильтрованное)	10 (0.1атм)	050.0атм
13,14	Давление в резервуаре	10 (0.1атм)	050.0атм
15,16	Процент заполнения резервуара (по объему)	10 (0.1%)	0100.0%
17,18,19	Объем жилкой фазы	$1000 (0.001 \text{ m}^3)$	
20 21 22	Масса жилкой фазы	1000 (0.001 T)	
20,21,22	Масса паровой фазы	1000(0.001 t)	
25,24		1000(0.0011)	0 000 0
25,20		10(0.1 km/ M)	0999.9
27,28	Плотность паровои фазы	10 (0.1KF/ M ²)	099.9
29,30	Диэл. проницаемость жидкои фазы	1000 (0.001ye)	11.999
33.34	Дизл. проницаемость паровой фазы Температура Т7 (температура платы)	10.00 (0.00 Tye)	-127 128
35.36		10(0.10)	-127120
27.29		$10(0.1^{\circ}C)$	127 129
37,30		10(0.1C)	-127120
39,40			-127128
41,42	Температура 14	10 (0.1°C)	-127128
43,44	Температура Т5	10 (0.1°C)	-127128
45,46	Температура Т6 (для ДЖС-7m –	10 (0.1°C)	-127128
	единственная температура)		
47,48	Период датчика	1 (1ye)	065535
49,50,51	Код АЦП датчика давления или период второго датчика	1	0FFFFFFh
52	Точное значение состава среды	1 100 (0.01=#)	0120
53,54	Электрическая емкость (точность до 0.01пФ)	100 (0.01πΨ) 10 (0.1πΦ)	0.000.30
57.58	Величина инструментальной погоешности	100 (0.01πΦ)	0 655 35
59	Режим работы датчика байт 1	-	0000.00
	Бит 0 – датчик уровня S1 подключен =1		
	Бит 1 – S2, Бит 2 – датчик уровня S3,		
	Бит 3 – режим плотномера =1		
	Бит 4 – вертикальная установка =1		
	Бит 7 – использовать датчик дарления		
60	Режим работы Байт 2 – состав СУГ	-	113
61.62	Данные с АЦП датчика (контроль питания датчика)	1	
6368 (*)	Дата и время измерений:	-	
	сек, мин, час, день, месяц, год		
69	CRC		

(*) – байты присутствуют в посылке, если разрешено использование встроенного календаря.

Серым цветом помечены байты, которые необязательно выводить в АСУ ТП. Они нужны для диагностики работы системы.

Таблица 2. Описание посылки CMD №52 при исправной работе системы.

Полностью протокол выложен на сайте www.tsensor.ru

					Прием информации от Блока ИЗК	Лист					
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Система СУ-5Д, ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург						

Подключение по TCP IP

Программа Опроса передает информацию, полученную от блока ИЗК-3 по протоколу TCP IP в программу Учета СУ-5Д. Для того, что бы наблюдать посылки от программы Опроса можно так же использовать программу-терминал Hercules.

Для этого запустите программу Опроса СУ-5Д. Во вкладке TCP/IP выберите порт подключения (по умолчанию порт 5000), там же можно видеть активные подключения к программе Опроса.

Запустите программу Hercules, перейдите во вкладку TCP Client. Ведите параметры IP, порта и нажмите Connect. Если Hercules и программа Опроса установлены на одном и том же компьютере, то параметры IP будут 127.0.0.1. Если программы установлены на разных компьютерах, необходимо ввести IP удаленного компьютера.

Примечание: Настройки подключения к программе Опроса можно посмотреть в программе Учета, в меню Настройка -> TCP/IP. К программе Опроса может быть подключено множество программ, забирающих от нее данные. Все подключения показываются во вкладке TCP/IP программы Опроса.

После того как Hercules подключится к программе Опроса, в окне приема/передачи появиться сообщение: Connected to «выбранный IP» и пойдут данные от ИЗК-3 (Рис. 4).



Рис. 4 Информационная посылка от ИЗК-3 по TCP/IP

Информационная посылка, передаваемая по TCP/IP, отличается от посылки CMD 52, передаваемой через COM порт, не значительно.

Вместо первого байта посылки, означающего номер блока ИЗК-3, передается значение FF (255). И вместо номера измерительного канала блока ИЗК-3 (5 байт), передается ID канала программы Опроса. Все остальные байты посылки совпадают с рассмотренными в таблице 1.

Пример информационного сообщения по TCP/IP:

FF 34 05 00 00 7E CO 00 05 DA 00 64 00 64 00 06 00 02 96 00 01 5A 00 CC 14 75 00 14 06 9C 03 EA 00 DD 00 E9 00 D7 00 DC 00 D8 00 DB 00 F9 10 2E 00 00 00 21 01 A7 00 2A 00 3E D1 21 02 5A 23 0F 0F 04 0A 11 D1 D3 2D 35 C4 20 B9 2E 31 20 8E

> Байты времени измерения 35 сек., 15 мин., 15 час., 4 октября 17 г.

Имя канала: СУ-5Д №.1

По TCP IP передается только информационная посылка. Программа Опроса, выступающая в роли сервера, должна быть всегда запущена.

Подробнее о раздачи информации по TC/IP описано в инструкции «Получение информации от системы СУ-5Д по TCP/IP (2012 г.)» на сайте www.tsensor.ru/ Doc/technical_doc.php

					Прием информации от Блока ИЗК	Лист
						5
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Система СУ-5Д, ООО «Техносенсор», г. Санкт-Петербург	